

# Vásárlói tájékoztató

## POSTFORMING MUNKA-, ASZTAL- ÉS AJTÓLAPOKHOZ

Forgalmazó: FOREST HUNGARY Kft.

8900 Zalaegerszeg, Hock János u. 90/A.

Tel.: 92/507-800 • Fax: 92/507-890

www.foresteu.com • info@foresteu.com

A felület megfelel a konyha-, lakó-, háló-, fürdő- és előszobai szekrények munka-, asztal- és ajtólap felületeként.

### Figyelem!

A felületre magasról leejtett kemény és nehéz tárgyak maradandó felületkárosodást okoznak. **A felület magas hőmérséklet hatására (pl. tűzhelyről levett vagy sütőből kivett edények talpa) károsodik!** A lapok közvetlen felületén fémsúroló, kés, illetve egyéb vágóeszköz karcosodást okozhat, ezért használatukat kerülni kell!

### Tisztítás

**Maró hatású tisztító szer (pl. vízkőoldó) használata kárt tehet a felületben!** A felület tisztítása hagyományos háztartási tisztító szerekkel történhet. Szemcsés, karcoló vagy maró hatású tisztítószerek kárt tehetnek az anyagban. Javasoljuk, hogy felhasználás előtt minden tisztító szerrel egy nem látszó felületen végezzen próbát.

### Használati és beépítési útmutató

A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.

A beépített alkatrészek látszó éleit, vagy a termék saját bevonó anyagával megegyező élzáró lamináttal, vagy egyéb vízszigetelést biztosító anyagból készült élzáróval, teljes ragasztóteltettségi állapotban vízmentesen kell lezárni.

A munkalapba épített mosogatók, berendezések kivágásainál a beszivárgó víz ellen tömítőanyaggal kell védeni a lapok megmunkált éleit. Minden, a bevonó laminátum megbontásával (fúrásával, vágásával, marásával) járó beépítésnél a megbontott felületet vízmentesen kell tömíteni. A lapok hordozóanyaga szabvány szerinti (E1) minőségű faforgácslap, ezért vízzel történő érintkezése lapdagadást, károsodást okoz. Az élek tömítésén túl a beépítendő berendezésekhez adott tömítőanyagokat is alkalmazni kell!

A beépített berendezések kivágásait olyan módon kell kialakítani, hogy a megmunkálás ill. a használat során a felületen repedések ne keletkezzenek. A repedések kialakulása elkerülhető a sarokkivágások íves kialakításával. Az ívek sugarainak min. 6 mm-nek kell lennie. Az élek megmunkálásához keményfém lapkás szerszámokat

célszerű használni, betartva a fagorgácslapra vonatkozó forgácsolási előírásokat. Lyukfűrész használata esetén a kivágást hátoldalról kell elvégezni, ezáltal a fűrész okozta repedések elkerülhetők. Forgácsolás után az éleket célszerű csiszolóanyaggal egyenletesen simává kialakítani.

A lapokba kerülő használati tárgyakat a kivágásokban központosan kell elhelyezni, ezáltal elérhető a felületek egyenletes tömítettsége. Továbbá a főzólapok beépítésénél az éleket a túlzott felmelegedéstől is védeni kell. A sugárzó hő ellen alumínium élzáróval, ill. alufólia csikkal lehet védekezni.

Mosogatógépek, sütők munkalap alá történő beépítése esetén a kiáramló gőz és hő okozta károsodások elkerülése érdekében a munkalap alján minden esetben biztosítani kell a vízzárást és hőterelést a készülékhez csomagolt hőterelő lemezzel és/vagy öntapadós ALU szalaggal.

A lapok csavarozása esetén a csavarfuratokat a lapok bevonó anyagán a csavar átmérőjénél 1 mm-el nagyobb átmérőjű fúróval kell kialakítani, hogy a csavar behajtásakor fellépő feszültségek ne okozzanak káros repedéseket a bevonó anyagban. Azokon a felületeken, ahol a csavarozott rész vízzel érintkezhet, ott a csavar behajtása előtt a furatba képlékeny tömítőanyagot kell helyezni, ill. tömítőgyűrűt kell alkalmazni.

A munkalapok fallal történő csatlakozásánál ügyelni kell arra, hogy a lapok ne a fal felé lejtjenek. A falcsatlakozásnál a fal és a munkalap közötti részt tömíteni kell oly módon, hogy a tömítőanyag a munkalap felső lapjára is rátakarjon.

A munka- és asztallapok csatlakozásainál ügyelni kell az illesztések pontosságára. A toldások ill. csatlakozások megoldhatók fém toldó lécekkel, vagy tompa illesztéssel. A tompa illesztések alkalmazása esetén az egysíkúságot valamilyen idegen csappal biztosítani kell és összehúzó vasalással kell rögzíteni egymáshoz. Az élek közé az összehúzó vasalás megszorítása előtt tömítő masszát kell helyezni, majd a fixálás után a felületekről a kitüremkedő tömítőanyagot le kell tisztítani. A fém toldó léceknél is ajánlatos tömítő masszát használni.

A magasfényű munkalapok felületét borító védőfóliát csak a beépítés után szabad eltávolítani, hogy a gyártás során kialakuló sérülések (karcolódások) elkerülhetők legyenek.

Fontos kiegészítője a konyhai munkalapnak a vízzáró. Szakszerű beszerelése esetén megvédi a munkalapot a víz beszivárgás káros hatásaitól. Típusától függetlenül a csempehez és munkalaphoz is mindenütt szorosan kell illeszteni a vízzárót, így biztosíthatjuk a tökéletes vízzárást és a végzáró sapkák pozícióját.

---

#### **Figyelem!**

*A termék szerelését csak jogosult szakember végezheti.*

*Termékeink lakossági felhasználásra készültek, egyéb esetben kérjük, érdeklődjön kollégáinknál!*

*A [www.foresteu.com](http://www.foresteu.com) címen elérhető honlapunkon mindig megtalálhatja aktuális vásárlói tájékoztatóinkat, szerelési útmutatóinkat, szórólapjainkat, rendelőlapjainkat és szerelési filmjeinket. Külön ajánljuk a [www.foresteu.com/filmek](http://www.foresteu.com/filmek) címen a konfekcionált munkalapok szakszerű beszereléséről szóló kisfilmet.*

*A vásárlói tájékoztatóban foglaltakat kérjük, a termékek beszerelésekor mindig vegye figyelembe és adja át azt a végfelhasználónak is!*